

Ícones principais

	Tela Aplicativos & Widgets		Acesso Recente		Notificações
	Ir para a Tela Inicial		Status de carga		Google
	Voltar		Status Conexão Wi-Fi		

Funções principais

Conecte o aparelho a uma tomada utilizando o cabo de força incluído no embalagem, ligue o adaptador de bateria na entrada de energia do dispositivo e conecte o outro lado sem uma tomada. Em seguida, o dispositivo será indicado que a bateria está sendo carregada, demonstrado com o ícone da bateria.

Aguarde até que a bateria esteja completamente carregada e não desconecte o cabo de energia durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone na barra de Status indicará que a carga está completada.

Quando a bateria estiver com a carga completamente esgotada, carregue por pelo menos 30 minutos antes de ligar.

Nota: A fim de manter a bateria funcionando em seu potencial pleno, evite deixá-la por longos períodos.

1) Não carregue em temperaturas excessivamente altas.

2) Não há necessidade de esperar a mensagem da bateria esvaziada. Você pode carregar a bateria quando ainda há carga, sem que isso afete a vida útil da bateria.

3) A fim de manter a bateria em bom estado, carregue-se de 10% a 100% pelo menos uma vez a cada três semanas, caso o tablet não esteja sendo utilizado por longos períodos.

Nota: O tablet pode também ser carregado conectando-o a um PC, utilizando o cabo USB. Entretanto, assim levará muito mais tempo para completar a carga.

Dicas

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
- Trave o Tablet (Desligar o display) para reduzir o tempo de carga.
- Para otimizar a performance e o tempo de carga da bateria, modifique as opções de brilho nas configurações do aparelho.

Ligando o Tablet – Pressione e segure o botão de Power até a tela inicial surgir

Desbloqueando (Acessando) o Tablet – Deslize o ícone do cadeado para a direita.

Nota: Quando o dispositivo estiver em uso, no modo de economia de energia, o dispositivo fica pronto para usar sempre que quiser, não havendo a necessidade de reiniciar o sistema operacional Android novamente.

Bloqueando o Tablet (Colocando em Stand-by / Modo de economia de energia) – Para bloquear o tablet, quando estiver em uso, pressione o botão de Power (bloqueio o aparelho para economizar energia). Pressionando o botão novamente, retornará ao sistema ao modo bloqueado.

Nota: Na operação principal do dispositivo no modo de economia de energia, o ícones e desligado, mostrando uma tela preta. Significa que a função de reprodução de músicas, filmes, etc., continua sendo executada.

Desligando o Tablet – Quando estiver em uso, pressione e segure o botão de Power até a tela de diálogo aparecer. Selecione **Off**.

Nota: Quando o tablet estiver com pouca bateria, você usará a bateria e ele será desligado automaticamente, se não estiver conectado a uma fonte de energia. Se não conseguir ligar o dispositivo, verifique se a carga de bateria não está muito baixa, religando o aparelho com o cabo de energia conectado.

Conectando a uma rede Wi-Fi

1. Para acessar as configurações do tablet, clique no ícone de Menu para acessar a tela dos aplicativos. Ou diretamente no ícone de Configurações caso já esteja disponível na área de trabalho.
2. Na tela de configurações, selecione "Wi-Fi" / "Ligar".
3. Selecione uma rede disponível.
4. Se solicitado, digite a senha correta e selecione "Conectar".

O sistema irá mostrar o status de "Conectado" uma vez que o dispositivo se conecta à rede Wi-Fi com sucesso. Você pode ver o status da conexão de rede, pressionando o nome da rede.

Dica: Para começar a vida útil da bateria, desligue a conexão Wi-Fi quando não estiver conectado a uma rede.



Baixando Apps – Após acessar o menu e entrar na tela de Apps e Widgets, no canto superior direito clique em **Comprar**, é necessário ter uma conta do Google. O usuário será encaminhado automaticamente para a tela de aplicativos para comprar baixar gratuitamente. Siga as instruções para baixar. Assim que tiver finalizado, o novo aplicativo estará automaticamente na área de trabalho, e também poderá ser visualizado na lista de aplicativos.

Posicionando Apps & Widgets na tela inicial (Criando atalhos na Área de trabalho)

1. Accese a tela de Apps;
2. Selecione o App ou Widget que você quer posicionar na tela inicial;
3. Pressione e segure o App selecionado até a borda azul do retângulo aparecer. Solte o ícone e agora ele poderá ser visto posicionado na tela inicial.

Reinovendo atalhos de Apps ou Widgets – Pressione e segure o App ou Widget e deslize-o até o "X" que será mostrado no topo da tela.

Alguns Aplicativos / Ferramentas pré-instalados

- **Calculadora** – Use para fazer cálculos simples.
- **Agenda** – Organize os dias, semanas, etc. Podem ser adicionados eventos, convites, lembretes, etc.
- **Navegador** – Acesso à Web. Utilize para acessar os sites de sua preferência, da mesma maneira que é utilizado em um computador pessoal.
- **Relógio** – Disponibiliza um relógio na tela do seu aparelho, e também possibilita a definição de alarmes.
- **Galeria** – Para visualização de imagens e vídeos. Reproduz arquivos individuais, álbuns, listas de reprodução.
- **Gravador** – Permite a gravação e reprodução de áudio; disponível no tablet em aparelho de gravação.
- **Outras ferramentas / Aplicativos** – O tablet suporta muitas outras ferramentas de sua escolha. Outros aplicativos e ferramentas podem ser adquiridos do "Market".
- **Bluetooth**: O dispositivo possui funções específicas. Consultar as instruções de cada um dos dispositivos.
- **Rede 3G**: O tablet possui conexão 3G.
- **Tela de chamada e discagem**: Com este tablet é possível fazer chamadas.
- **GPS**: Integrado.

Inserindo um Cartão Micro SD – É possível conectar um cartão Micro SD de até 32 GB

1. Insira o cartão micro SD na entrada lateral até ouvir um clique e o cartão trave;
2. Uma vez que o cartão está instalado, o ícone do cartão aparece na barra de Status;
3. Para acessar o cartão micro SD, selecione "File Manager" na tela de Apps e selecione o ícone do cartão SD.

Removendo o Cartão Micro SD

1. Pressione para abrir o menu. Clique em "Configurações", e selecione "Armazenamento";
2. Selecione "Desmontar cartão SD" e clique em **OK**;
3. O cartão já pode ser removido do tablet;
4. Para retirar o cartão, empurre até destravar. O cartão sairá automaticamente.

Atenção:

- Não utilize de força para inserir o cartão;
- Certifique-se de desconectar o cartão antes de retirá-lo do aparelho;
- Não retire o cartão quando ele está em uso (leitura, cópia), caso contrário, poderá causar erros ou falhas de dados;
- Não use o cartão de memória em condições de altas temperaturas;
- Mantenha o cartão de memória distante de materiais líquidos e erosivos.

Dica: O ícone de Configurações pode ser colocado na Área de trabalho, agilizando assim o acesso às funções.